

**Snadné čištění trub a grilů**

Náš nekorozivní sprej odstraňuje nejodolnější mastné skvrny ve vašich kuchyňských spotřebičích. Je to snadný způsob, jak udržet trouby, mikrovlnné trouby a grily čisté. S recepturou, která je nekompromisní vůči skvrnám a šetrná vůči povrchům, udržíte vzhled spotřebičů déle novější.

Specifikace a benefity

- Typ příslušenství: M3OCS301

Technická specifikace

Typ výrobku	čističe
Obsah balení	500 ml bottle, 1 unit
Výška (mm)	232
Šířka (mm)	100
Hloubka (mm)	50
Hmotnost (kg)	0.51
Kód produktu (PNC)	902 986 527