

**Chraňte při praní jemné oblečení**

Při každém intenzivním cyklu praní může docházet k opotřebení prádla. Používáním sáčků do pračky zajistíte, že vaše jemné oblečení, jako je spodní prádlo, zůstane chráněné a vydrží déle.

Specifikace a benefity**Sáčky do pračky chrání oblečení při praní**

Udržujte malé kusy, jako jsou ponožky, pohromadě a chraňte jemné kusy, jako je spodní prádlo, pomocí sáčků do pračky. Tyto sáčky se snadno používají a zajišťují menší tření látky a opotřebení při praní.

Technická specifikace

Obsah balení	WM bag (40x60cm), 1 unit + 1 free
Výška (mm)	36
Šířka (mm)	135
Hloubka (mm)	145
partCode	9029865673